




MODO DE EMPLEO


1  Elige el diseño que mejor se adapte a tu calzado: Imprime las plantillas y recórtalas para probarlas en tus zapatos.


2  Una vez elegido el diseño y la medida adecuada, recorta la silueta en la puntera.


3  Marca la silueta de la plantilla en el zapato con un lápiz.

PASO INTERMEDIO SÓLO PARA LOS ZAPATOS PLÁSTICOS

Si el zapato es de material plástico (como charol), aplica una fina capa de adhesivo en la zona marcada del zapato y deja secar 24h. Luego procede al paso 4.

4  Aplica pegamento en la puntera y en la zona marcada del zapato. No aplique mucha cantidad en los bordes para que no sobresalga. Deja secar 2h por separado, o 24h si el zapato es de material plástico.

5  Coloca la puntera en el zapato. Deja secar 48 horas antes de usar el calzado. Se puede acabar de recortar la puntera si queda más grande de lo que querías. Si queda cola a la vista, retirar con un palito.

6  Esperar 15 días antes de lavar. Resiste al uso de lavadora en programa corto y agua fría.



VIDEOTUTORIAL



ETTYDEM, S.L.
www.ettydem.com
ES-B64598014
Made in Spain
Cardener 35 local
08024 Barcelona
By Footbrake