

# Aplicaciones de tela termoadhesivas

## Modo de empleo

- 1.** Utilizar un trapo fino entre la plancha y el producto termoadhesivo.
- 2.** Con la plancha muy caliente, planchar presionando ligeramente 15-20 segundos. Dar la vuelta a la prenda y planchar del revés.
- 3.** Dejar enfriar la prenda antes de manipularla.
- 4.** No lavar hasta pasadas 24 horas.
- 5.** Asegurarse de que no quedan las puntas levantadas, si es así, planchar la pieza de nuevo para que quede bien adherida a la prenda.

Para cualquier duda, póngase en contacto con nosotros en:  
[contacto@marcaropa.com](mailto:contacto@marcaropa.com)

